

<http://www.vda-etikett.de/html/faq.html>

4. Druckerwahl:

Die Druckerauswahl befindet sich im Blatt Formular im Bereich der Zelle B200

Das Programm greift auf einen beliebigen Drucker am PC oder im Netzwerk zurück und speichert diesen permanent im Programm mit ab. Dies ist unabhängig vom eingestellten Standarddrucker. Hierfür sind getrennt für VDA- und KLT-Etiketten zuerst zwei gültige Drucker zu wählen:


VDA	1 Drucker wählen Eigen PDF auf VSP1	2 Drucker speichern	Seiteneinrichtung VDA	Anzahl Etiketten / Druckseite 2	VDA-Datensätze zusammenführen ja
KLT	1 Drucker wählen Eigen PDF auf VSP1	2 Drucker speichern	Seiteneinrichtung KLT	Anzahl Etiketten / Druckseite 4 Abstände zwischen Etiketten: Abstand Etikett 1-2: 7 Abstand Etikett 2-3: 7 Abstand Etikett 3-4: 7	KLT-Datensätze zusammenführen ja

Auswahlbereich für die jeweiligen Drucker | Seiteneinrichtung | Anzahl der Drucke/A4 | Abstände zwischen den KLT-Etiketten wählbar | Zusammenführen von Datensätzen

Tipp: Wenn Sie in der Seiteneinrichtung bei „Hochformat“, „1 Seite hoch“, „1 Seite breit“ und „Anpassen“ wählen sind die Ausdrücke meist optimal. Möchten Sie auf Querformat umschalten dann übernehmen Sie bitte den bei „angepasstem Hochformat“ angezeigten Prozentwert als Verkleinern/Vergrößern-Wert – dann stimmen die Größenverhältnisse.

Sehr gute Treiber für alle Thermodrucker: <https://www.seagullscientific.com/de/support/downloads/drivers/>

Für **PDF-Ausdrucke** wählen Sie bitte „Microsoft Print to PDF“ aus. Die Ausdrücke finden Sie mit der NVE, Datum und Uhrzeit als Name im Unterverzeichnis des Tools „vda-pdf-print“.



5. Daten eintragen:

Auf der Seite „Datenquelle“ tragen Sie Ihre Datensätze **im grünen Bereich** ein. **Es sind immer nur die grünen Bereiche für Eingaben freigegeben.** Der obere kräftiggelbe Bereich quer zeigt den ausgewählten Datensatz mit den aktuellen Druckdaten.

Kategorien (1)Warenempfänger und (3)Abladestelle-Lagerort-Verwendungsstelle: Diese sind jeweils in drei Felder geteilt und sollten auch so eingegeben werden. Andernfalls nur immer im ersten Feld (Empfänger und Abladestelle) Daten eintragen und die restlichen Felder(Strasse, Land/PLZ/Ort, Lagerort, Verwendungsstelle) leer lassen. Die Daten werden dann anhand fester Werte über die restlichen Felder verteilt.

VDA- und KLT-Tool Gesamtanzahl der Datensätze: 19	Suche	1.Spaltenwahl		Markierungenlöschen	Druckerauswahl				1 19																																
	2.Suchstring		Markieren alle Sätze Markieren S-Treffer Datensatz mark.[F9]	Einzeldruck/ Nachdruck [F5]	Einzeldruck fortlaufend [F6]	markierte Datensätze drucken	Sammeldruck (alle)	Bereichsdruck Startwert-> Endwert->																																	
Lizenz: Unlizenzierte Testversion																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">(1) Empfänger</th> <th colspan="3">(2)</th> <th>(3)</th> </tr> <tr> <th>Name</th> <th>Strasse</th> <th>Land / PLZ / Ort</th> <th>Abladestelle</th> <th>Lagerort</th> <th>Verwendungsstelle</th> <th>Lieferchein-Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 Firma1</td> <td>Strasse 1</td> <td>11111 Ort 1</td> <td>Ablage1</td> <td>Lagerort1</td> <td>Verwendungsstelle1</td> <td>LS1</td> </tr> </tbody> </table>										(1) Empfänger				(2)			(3)	Name	Strasse	Land / PLZ / Ort	Abladestelle	Lagerort	Verwendungsstelle	Lieferchein-Nr.	1 Firma1	Strasse 1	11111 Ort 1	Ablage1	Lagerort1	Verwendungsstelle1	LS1										
(1) Empfänger				(2)			(3)																																		
Name	Strasse	Land / PLZ / Ort	Abladestelle	Lagerort	Verwendungsstelle	Lieferchein-Nr.																																			
1 Firma1	Strasse 1	11111 Ort 1	Ablage1	Lagerort1	Verwendungsstelle1	LS1																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">(1) Empfänger</th> <th colspan="3">(2)</th> <th>(3)</th> </tr> <tr> <th>Datensatznr.</th> <th>Name</th> <th>Strasse</th> <th>Land / PLZ / Ort</th> <th>Abladestelle</th> <th>Lagerort</th> <th>Verwendungsstelle</th> <th>Lieferchein-Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Firma1</td> <td>Strasse 1</td> <td>11111 Ort 1</td> <td>Ablage1</td> <td>Lagerort1</td> <td>Verwendungsstelle1</td> <td>LS1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Firma2</td> <td>Strasse 2</td> <td>22222 Ort 2</td> <td>Ablage2</td> <td>Lagerort2</td> <td>Verwendungsstelle2</td> <td>LS2</td> </tr> </tbody> </table>										(1) Empfänger				(2)			(3)	Datensatznr.	Name	Strasse	Land / PLZ / Ort	Abladestelle	Lagerort	Verwendungsstelle	Lieferchein-Nr.	1	Firma1	Strasse 1	11111 Ort 1	Ablage1	Lagerort1	Verwendungsstelle1	LS1	2	Firma2	Strasse 2	22222 Ort 2	Ablage2	Lagerort2	Verwendungsstelle2	LS2
(1) Empfänger				(2)			(3)																																		
Datensatznr.	Name	Strasse	Land / PLZ / Ort	Abladestelle	Lagerort	Verwendungsstelle	Lieferchein-Nr.																																		
1	Firma1	Strasse 1	11111 Ort 1	Ablage1	Lagerort1	Verwendungsstelle1	LS1																																		
2	Firma2	Strasse 2	22222 Ort 2	Ablage2	Lagerort2	Verwendungsstelle2	LS2																																		

Testversion Logitogo VDA- und KLT-Tool V15.39.1



VDA-Masterlabel Feld 11 oder 11.1 und 11.2

Über die Datenquelle können Sie auswählen, ob das Feld 11 ein- oder zweigeteilt wird.

Lassen Sie das Feld 11.2 leer, so wird das Feld 11 größer.

Beginnen Sie Feld 11 mit # so erhalten Sie das Feld 11 als Bestellnummer mit dem Index (F)

Mit # können Sie das Feld 11.2 auf Bestellnummer mit dem Index (B) wechseln.

(11)	(11.2)
Sach-Nr. Lieferant	Sach-Nr. Kd. Packmittel
4711-1	12121212121
4711-2	
4711-3	45454545454
4711-4	#45454545454
4711-5	45454545454
4711-6	

<small>(10) Bezeichnung Lieferung, Leistung</small> Testobjekt1 <small>(11) Sach-Nr. Lieferant (30S)</small> 4711-1 	<small>(10) Bezeichnung Lieferung, Leistung</small> Testobjekt1 <small>(11) Bestell-Nr. / Position (F)</small> 4711-1 	<small>(10) Bezeichnung Lieferung, Leistung</small> Testobjekt1 <small>(11.1) Sach-Nr. Lieferant (30S)</small> 4711-1 <small>(11.2) Sach-Nr. Kunde für Packmittel (B)</small> 	<small>(10) Bezeichnung Lieferung, Leistung</small> Testobjekt1 <small>(11.1) Sach-Nr. Lieferant (30S)</small> 4711-1 <small>(11.2) Bestell-Nr. (B)</small>
--	--	---	---

Wahl der Ausgabeoptionen Beschriftungen / Identifikationsnummern im Tabellenblatt Formular

Im Tabellenblatt Formular können Sie wählen, ob die Ausgabeoptionen einzeln für jeden Datensatz mit der Datenquelle/Datenbank oder global (für alle Datensätze gleichzeitig) definiert werden soll.

Ausgabeopt. variabel aus **Datenquelle** oder **global**(fix für alle) (D/G)[D] ☐ **Datenquelle**

Ist **global** gewählt, so ist der Bereich in der Datenbank weiß und in der Formularansicht gelb/grün.

Ist **Datenquelle** gewählt, so ist der Bereich in der Datenbank grün und in der Formularansicht grau.

Ausgabeoptionen im Tabellenblatt Datenquelle

Im Anschluss an die Datensätze sind die Optionen für den Ausdruck jedes einzelnen Datensatzes angefügt: Die Standardwerte stehen in der [Klammer] und werden bei leerer Zelle oder 0 automatisch eingetragen.

Es sind nur die angegebenen Eingabemöglichkeiten erlaubt.

KLT oder VDA „K“, „V“ [V]

S-Teile (j/n) [n] (Sicherheitsteile mit Warnzeichen)

Sprache (D,E,F,S,P,I) [D]

(5) +(6) Einheit Gewicht [kg]

(9) Einheit Menge[St.]

(11) Sachnummer(20S/30S) oder Packmittel(B) Lieferant/ Eingabe "20S", "30S" oder "B"; [30S]

(13) Produktionsdatum"P", Versanddatum "V" oder ohne []

(15) Packstücknummer "S", "M", "G" oder Best-Nr."B" + ggf. Identifier "B?" [S]

Meldung		<div>◀ ▶</div>		Formatierung der Zellen korrigieren (es erfolgt keine Datenänderung; nur Sicht und Zellfarbe werden korrigiert und Zellen entspert.)			
		1 / 19					
Ausgabeoptionen (In der Klammer steht der Standardwert bei leerem Feld)							
V	I	0	0	0	0		
KLT oder VDA [V]	S-Teile (j/n) [n]	Sprache (D,E,F,S,P,I) [D]	(5) +(6) Einheit Gewicht [kg]	(9) Einheit Menge[St.]	(11) Sachnummer(20S/30S) oder Packmittel(B) Lieferant/ Eingabe "20S", "30S" oder "B"; [30S]	(13) Produktionsdatum "P", Versanddatum "V" oder ohne []	(15) Packstücknummer "S", "M", "G" oder Best-Nr."B" + ggf. Identifier "B?" [S]
k	i	0	0	0	0	0	0

Ausgabeoptionen im Tabellenblatt Formular

Haben Sie „global“ gewählt stehen Ihnen analog zu oben die Druckoptionen zur Verfügung:

Ausgabeopt. variabel aus Datenquelle oder global (fix für alle) (D/G)[D]	<input checked="" type="checkbox"/> global
KLT oder VDA-Etiketten (K/V) [V]	VDA-4902
Sprache der Etikettenbeschriftung(D,E,F,S,P,I)[D]	deutsch
Felder (5) +(6) Einheit Gewicht [kg]	kg
Feld (9) Einheit Menge[St.]	St.
Feld (11) Sachnr.-Lieferant oder Packmittel (S/P) [S]	Sach.-Nr.
wenn Feld (11) = Sach.-Nr dann Identifier 20S oder 30S (2/3) [3]	30S
Feld (13) Produktionsdatum"P", Versanddatum "V" oder ohne []	
Feld (15) Packstücknummer "S", "M", "G" oder Best-Nr."B" [S]	S
wenn (15) = Bestell.-Nr, dann ggf. Identifier eingeben (wird Barcodeinhalt)	
Sicherheits-Teile(j/n) [n]	
KLT: Prüfstatus freigegeben,gesperrt (f/g) oder ohne[]	

->Prüfstatus freigegeben/ gesperrt auf KLTs können bei „globaler“ Auswahl dem KLT eingetragen werden.

KLT: Prüfstatus freigegeben, gesperrt (f/g) oder ohne[]

Druckvorschau

Firma1 Strasse 1 11111 Ort 1		Ablage1 Lagerort1 Verwendungsstelle1		LS1	
4711#*+ 1001 St.		Lieferantennr1		Testobjekt1 4711-1	
Pack-Best1		01.06.2016		Stand 1	
		Charge101			
Firma1 Strasse 1 11111 Ort 1		Ablage1 Lagerort1 Verwendungsstelle1		LS1	
4711#*+ 1001 St.		Lieferantennr1		Testobjekt1 4711-1	
Pack-Best1		01.06.2016		Stand 1	
		Charge101			

Die aktuelle Druckvorschau können Sie im Tabellenblatt Formular prüfen (der weiße Bereich ist der Druckbereich, der auch auf dem Etikett wiedergegeben wird).

6. Datensatz wählen und drucken:

Über die Schieberegler, Auf- und Ab-Pfeiltasten und das grüne linke Feld „gewählter Datensatz“ können Sie den gewünschten Datensatz direkt anwählen.

Ein Doppelklick in die grüne Datenbank aktiviert den angeklickten Datensatz.

Mit den Tasten [F10] und [F11] können Sie auf- und abwärts die Datensätze durchgehen.

VDA- und KLT-Tool Gesamtanzahl der Datensätze: 19		Suche 1 Spaltenwahl		Markierungen löschen Markieren alle Sätze Markieren S-Treffer Datensatz mark. [F9]		Druckauswahl Einzeldruck/ Nachdruck [F5] Einzeldruck fortlaufend [F6] markierte Datensätze drucken Sammeldruck (alle) Startwert-> Endwert-> Abbruch [ESC] ca. 2 s gedrückt halten		1 19																																	
Lizenz: Unlizenzierte Testversion																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">(1) Empfänger</th> <th colspan="2">(2)</th> <th colspan="2">(3)</th> </tr> <tr> <th>Name</th> <th>Strasse</th> <th>Land / PLZ / Ort</th> <th>Abladestelle</th> <th>Lagerort</th> <th>Verwendungsstelle</th> <th>Lieferschein-Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 Firma1</td> <td>Strasse 1</td> <td>11111 Ort 1</td> <td>Ablage1</td> <td>Lagerort1</td> <td>Verwendungsstelle1</td> <td>LS1</td> </tr> </tbody> </table>										(1) Empfänger				(2)		(3)		Name	Strasse	Land / PLZ / Ort	Abladestelle	Lagerort	Verwendungsstelle	Lieferschein-Nr.	1 Firma1	Strasse 1	11111 Ort 1	Ablage1	Lagerort1	Verwendungsstelle1	LS1										
(1) Empfänger				(2)		(3)																																			
Name	Strasse	Land / PLZ / Ort	Abladestelle	Lagerort	Verwendungsstelle	Lieferschein-Nr.																																			
1 Firma1	Strasse 1	11111 Ort 1	Ablage1	Lagerort1	Verwendungsstelle1	LS1																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">(1) Empfänger</th> <th colspan="2">(2)</th> <th colspan="2">(3)</th> </tr> <tr> <th>Datensatznr.</th> <th>Name</th> <th>Strasse</th> <th>Land / PLZ / Ort</th> <th>Abladestelle</th> <th>Lagerort</th> <th>Verwendungsstelle</th> <th>Lieferschein-Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Firma1</td> <td>Strasse 1</td> <td>11111 Ort 1</td> <td>Ablage1</td> <td>Lagerort1</td> <td>Verwendungsstelle1</td> <td>LS1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Firma2</td> <td>Strasse 2</td> <td>22222 Ort 2</td> <td>Ablage2</td> <td>Lagerort2</td> <td>Verwendungsstelle2</td> <td>LS2</td> </tr> </tbody> </table>										(1) Empfänger				(2)		(3)		Datensatznr.	Name	Strasse	Land / PLZ / Ort	Abladestelle	Lagerort	Verwendungsstelle	Lieferschein-Nr.	1	Firma1	Strasse 1	11111 Ort 1	Ablage1	Lagerort1	Verwendungsstelle1	LS1	2	Firma2	Strasse 2	22222 Ort 2	Ablage2	Lagerort2	Verwendungsstelle2	LS2
(1) Empfänger				(2)		(3)																																			
Datensatznr.	Name	Strasse	Land / PLZ / Ort	Abladestelle	Lagerort	Verwendungsstelle	Lieferschein-Nr.																																		
1	Firma1	Strasse 1	11111 Ort 1	Ablage1	Lagerort1	Verwendungsstelle1	LS1																																		
2	Firma2	Strasse 2	22222 Ort 2	Ablage2	Lagerort2	Verwendungsstelle2	LS2																																		

Testversion Logitogo VDA- und KLT-Tool V15.39.1



Druckmodi

Zum Ausdruck stehen Ihnen 5 verschiedene Druckmodi zur Verfügung:

- Einzeldruck/Nachdruck: je Tastendruck wird immer das gleiche Etikett gedruckt. (auch mit Taste [F5])
- Einzeldruck fortlaufend: je Tastendruck wird ein Etikett ausgedruckt und zum nächsten Datensatz gesprungen. (auch mit Taste [F6])
- markierte Datensätze drucken: Es werden die markierten Datensätze gedruckt.
- Sammeldruck: Es werden alle Etiketten in der Datenbank gedruckt.
- Bereichsdruck: Es werden die mit Start und Endwert ausgewählten Etiketten in der Datenbank gedruckt. Der Start- und Endwert wird in den grünen Feldern rechts daneben eingetragen.

Im Tabellenblatt „Formular“ stehen Ihnen „Einzeldruck“ und „Einzeldruck fortlaufend“ zur Verfügung. (Tasten [F5] + [F6] sind auch aktiv)

7. Ausdruck von mehreren Etiketten oder mit automatischem Zähler:

Für den Ausdruck mehrerer Etiketten gibt es im Feld 7 eine intelligente Zählfunktion.

Je nach Feldinhalt können Sie folgendermaßen ausdrucken:

Feldinhalt

3 : Druckt 1 Etikett mit dem Feldinhalt 3

##3 : Druckt 3 Etiketten ohne Feldinhalt

##1 von 3 : Druckt 3 Etiketten mit Feldinhalt 1 von 3; 2 von 3; 3 von 3

##3 von 5 : Druckt 3 Etiketten mit Feldinhalt 3 von 5; 4 von 5; 5 von 5

(wichtig hierbei sind nur die Ziffern links und rechts vom mittigen Text)

Die Felder 15 und 16 können zusätzlich mit ##xx12345 hochgezählt werden, sodass z.B. eine fortlaufende Packstücknummer möglich ist.

(7)	3	: Druckt 1 Etikett mit dem Feldinhalt 3		
Anzahl Packstücke	##3	: Druckt 3 Etiketten ohne Feldinhalt		
	##1 von 3	: Druckt 3 Etiketten mit Feldinhalt 1 von 3; 2 von 3; 3 von 3		
4	##3 von 5	: Druckt 3 Etiketten mit Feldinhalt 3 von 5; 4 von 5; 5 von 5 (wichtig hierbei sind nur die Ziffern links und rechts vom mittigen Text) Felder 15 und 16 können zusätzlich mit ##xxx12345 hochgezählt werden		
autom. Zähler				
lvon2	Sach-Nr. Kunde	Füllmenge	Bezeichnung	Sach-Nr. Lieferant
##1von2	4711	1001	Testobjekt1	4711-1
3	4712	1002	Testobjekt2	4711-2
##5	4713	1003	Testobjekt3	4711-3
##3	4714	1004	Testobjekt4	4711-4
##1von2	4715	1005	Testobjekt5	4711-5
##3 von 6	4716	1006	Testobjekt6	4711-6
##1 of 2	4717	1007	Testobjekt7	4711-7
##1 von 4	4718	1008	Testobjekt8	4711-8
##1 / 4	4719	1009	Testobjekt9	4711-9
##1 von 4	4720	1010	Testobjekt10	4711-10
4 von 5	4721	1011	Testobjekt11	4711-11
12	4722	1012	Testobjekt12	4711-12
13	4723	1013	Testobjekt13	4711-13
14	4724	1014	Testobjekt14	4711-14

(15)	(16)	## am Anfang läßt in Verbindung mit ## in Feld 7 den Wert jeweils um 1 ansteigen. z.B. ##XX12345...##XX12347				
Packst./Best.-Nr.	Chargen-Nr.					
Pack-Best00	Charge0000	k	0	0	0	0

(15)	(16)	KLT oder VDA [V]	S-Teile (j/n) [n]	Sprache (D,E,F,S,P,I) [D]	(5) +(6) Einheit Gewicht [kg]	(9) E Meng
Packst./Best.-Nr.	Chargen-Nr.					
##Pack-Best1	##Charge101	k	0	0	0	0
Pack-Best2	Charge102	v	i		0	0
##Pack-Best3	##Charge103	k	0	0	0	0
##Pack-Best4	Charge104	v	i		0	0
Pack-Best5	Charge105	k	0	0	0	0
##Pack-Best6	##Charge106	v	i		0	0

8. Fehler in den Ausgabeoptionen der Datenquelle:

Treten Fehler während dem Ausdruck in den Ausgabeoptionen der Datenbank auf, so stoppt der Seriendruck automatisch.

Der neue Start- und Endwert wird jeweils in die beiden grünen Felder rechts neben dem „Bereichsdruck“-Button automatisch übernommen.

Gehen Sie nun in der Datenquelle nach rechts und korrigieren dort den betroffenen Datensatz.

Da die Tabelle sehr breit ist, ist die Fehlermeldung ein zweites mal im Bereich der Ausgabeoptionen ersichtlich. Die Spalte mit dem Fehler ist rosa markiert.

Um vorab schon die Datensätze prüfen zu können ist eine weitere Auswahlleiste im Bereich der Ausgabeoptionen. Mit ihr kann man die Datensätze einzeln anwählen und sehen, ob Fehlermeldungen auftreten.

Meldung Fehler im Blatt Datenquelle bei Ausgabeoptionen! Fehler in Datensatz 1 - Sicherheitsstelle: Erlaubt ist (LJN) oder ()		1 / 19	Formatierung der Zellen korrigieren (es erfolgt keine Datenänderung; nur Schrift und Zellfarbe werden korrigiert und Zellen entsperrt)
Ausgabeoptionen [In der Klammer steht der Standardwert bei leerem Feld]			
V	0	0	0
KLT oder VDA [V]	S-Telle (g/m) [g]	Sprache (D,E,F,S,P,I) [D]	(5) + (6) Einheit Gewicht [kg]
V	S	0	0
(9) Einheit Menge [St.]	(11) Sachnummer (20 S/30 S) oder Packmittel (B) Lieferant/ Eingabe "20 S" "30 S" oder "B" [30 S]	(13) Produktionsdatum "P", Versanddatum "V" oder ohne []	(15) Packstücknummer "S", "M", "G" oder Best-Nr. "B" + ggf. Identifier "B?" [S]
0	0	0	0

9. Datenbank komplett bereinigen / Daten aus der Zwischenablage / Daten aus Datei importieren:

Im Blatt Datenquelle ist für ein leichteres Löschen der kompletten Datenbank ein Button (mit doppelter Rückfrage) integriert.

Falls Daten aus einer externen Exceltabelle in die Zwischenablage kopiert wurden, so können diese Daten mit dem Button „Zwischenablage...“ einfach in die Tabelle an der Position des Cursors in die Datenbank übernommen werden.

Datenimporttools	
Datei importieren	Zwischenablage aus externer Tabelle einfügen
letzter Import	
05.01. / 13:46	Datenbank löschen

Ein einfacher Import per Knopfdruck aus einer Datei ist auch möglich. Diese Datei muss hierfür im gleichen Verzeichnis der exe-Datei liegen.

Version 1: vda.txt: Datensätze per [TAB] trennen und mit [CR] zeilenweise abschließen.

Version 2: vda.xls: Datensätze in Zeilen und Spalten wie im grünen Bereich der Datenquelle anordnen.

Zur Überprüfung wird das Datum und die Uhrzeit des letzten Datenimports eingeblendet.

10. Probleme bei Datenimport

Wenn Sie nicht über den Button „Zwischenablage..“ Daten importiert haben, kann es der Fall sein, dass Sie in Feldern nichts mehr eingeben können, die Farben und Schriften nicht mehr stimmen etc.. Dies liegt Excel-spezifisch daran, dass Excel immer das Format einer externen Zelle mitkopiert.

Um das Format wieder zu korrigieren (ohne die Daten zu ändern) finden Sie rechts den Button „Formatierung der Zelle korrigieren“.

AE	
Formatierung der Zellen korrigieren (es erfolgt keine Datenänderung; nur Schrift und Zellfarbe werden korrigiert und Zellen entsperrt)	
0	
um (15) Packstücknummer "S", "M", "G" oder Best-Nr. "B" + ggf. Identifier "B?" [S]	
0	

11. Suchfunktion

Es steht eine Suchfunktion zur Verfügung, die Spaltenweise sucht und die Datensätze farblich kennzeichnet.

1. Durch Anklicken des Feldes wird das Auswahlmennü zugänglich mit dem Sie die Spalte auswählen können.
2. Im Feld Suchstring das Suchwort eingeben.
3. Button „Suchen“ drücken.

- Die Feldfarbe der Abfrage wird blau.
- Die gewählte Spalte wird oben blau markiert.
- Die Zeilen mit Suchtreffern werden vorne blau markiert.
- Ist die aktiv gewählte Zeile eine mit Suchtreffer ändert die Markierung von starkgrün auf blau.
- Mit den Tasten „Abwärts“ und „Aufwärts“ kommt man direkt zum nächsten Datensatz (mit automatischem Scrollen).

Anmerkung:

Die Suchergebnisse und Cursorposition bleiben beim Speichern erhalten.

Wird ein Datensatz geändert, wird nicht automatisch das Suchergebnis aktualisiert – dies geschieht erst wieder durch den Button „Suchen“.

VDA- und KLT-Tool Gesamtanzahl der Datensätze: 19	Suche		1. Spaltenwahl	Strasse 1.	Markierungen löschen Markieren alle Sätze Markieren Suchtreffer Datensatz mark.[F9]	
			2. Suchstring	3 2.		
			3. Suchen	Abwärts		Aufwärts

Lizenz: Unlizenzierte Testversion

[F10]	gewählter Datensatz:	(1)		
[F11]		Empfänger	Strasse	Land / PLZ
1		Firma1	Strasse 1	11111 Ort 1

Datenbank		(1)		
Feld		Empfänger	Strasse	Land / PLZ
1	Firma1	Strasse 1	11111 Ort 1	
2	Firma2	Strasse 2	22222 Ort 2	
3	Firma3	Strasse 3	33333 Ort 3	
4	Firma4	Strasse 4	44444 Ort 4	
5	Firma5	Strasse 5	55555 Ort 5	
6	Firma6	103	66666 Ort 6	
7	Firma7	Strasse 7	77777 Ort 7	
8	Firma8	Strasse 8	88888 Ort 8	
9	Firma9	143	99999 Ort 9	
10	Firma10	Strasse 10	00000 Ort 0	

VDA- und KLT-Tool Gesamtanzahl der Datensätze: 19	Suche		1. Spaltenwahl	Strasse	Markierungen löschen Markieren alle Sätze Markieren Suchtreffer Datensatz mark.[F9]	
			2. Suchstring	3		
			3. Suchen	Abwärts		Aufwärts
			4 Suchtreffer			

Lizenz: Unlizenzierte Testversion

[F10]	gewählter Datensatz:	(1)		
[F11]		Empfänger	Strasse	Land / PLZ
3		Firma3	Strasse 3	33333 Ort 3

Datenbank		(1)		
Feld		Empfänger	Strasse	Land / PLZ
1	Firma1	Strasse 1	11111 Ort 1	
2	Firma2	Strasse 2	22222 Ort 2	
3	Firma3	Strasse 3	33333 Ort 3	
4	Firma4	Strasse 4	44444 Ort 4	
5	Firma5	Strasse 5	55555 Ort 5	
6	Firma6	103	66666 Ort 6	
7	Firma7	Strasse 7	77777 Ort 7	
8	Firma8	Strasse 8	88888 Ort 8	
9	Firma9	143	99999 Ort 9	
10	Firma10	Strasse 10	00000 Ort 0	

12. Datensätze Markieren:



Um Datensätze für einen Ausdruck vorzubereiten, können diese auf verschiedene Weise markiert werden:

- Markierung löschen
- Markieren alle (Daten-)Sätze
- Markieren Suchtreffer (es können mehrere Suchabfragen hintereinander kombiniert werden)
- Datensatz markieren der aktive Datensatz wird markiert (geht aus allen Ansichten auch mit Taste [F9])

Der gewählte Datensatz wird mit einem Pfeil vor der laufenden Datensatznummer kenntlich gemacht.

VDA- und KLT-Tool Gesamtanzahl der Datensätze: 19	Suche	1. Spaltenwahl	Strasse			Markierungen löschen
		2. Suchstring	3			Markieren alle Sätze
	4 Suchtreffer	3. Suchen	Abwärts	Aufwärts	Markieren Suchtreffer	
						Datensatz mark.[F9]

Lizenz: Unlizenzierte Testversion

 [F10]  [F11]	gewählter Datensatz:	(1)			
		Empfänger	Strasse	Land / PLZ	
	19	Firma19	Strasse 19	99999 Ort 9	

Datenbank	(1)			
Feld	Empfänger	Strasse	Land / PLZ	
1	Firma1	Strasse 1	11111 Ort 1	
2	Firma2	Strasse 2	22222 Ort 2	
3	Firma3	Strasse 3	33333 Ort 3	
4	Firma4	Strasse 4	44444 Ort 4	
5	Firma5	Strasse 5	55555 Ort 5	
6	Firma6	103	66666 Ort 6	
7	Firma7	Strasse 7	77777 Ort 7	
8	Firma8	Strasse 8	88888 Ort 8	
9	Firma9	143	99999 Ort 9	
10	Firma10	Strasse 10	00000 Ort 0	

13. Archivdateien:

Es wird täglich im gleichen Verzeichnis wie die exe-Datei eine Archivdatei mit dem Tagesdatum als Dateiname erstellt.

Hier werden alle Druckdaten jedes Ausdruckes mit den Ausgabeoptionen und der Druckzeit (PC-Zeit) dem User und dem Computernamen archiviert. Der letzte Druckdatensatz steht dabei immer oben.

Darüber hinaus werden, der PC, der angemeldete User und der Drucker aufgezeichnet.

Diese Datei dient der Nachverfolgung der Druckaufträge oder kann bei der Funktion als „Notssystem“ die Daten für einen späteren Reimport in das Standardsystem genutzt werden.

Microsoft Excel - 2013_07_06.xls											
Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Daten Fenster DoneEx 2 exPert PDF											
Frage hier eingeben											
100% 10 F											
N40 1013											
	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD
1											
2	Pack-Best14	Charge114	v	j	s	t	St	b	p	B5	2013.07.06 09:53:23

14. Datensicherungen

Denken Sie bitte an regelmässige Datensicherungen. Hierfür können Sie die komplette vda.exe in ein anderes Verzeichnis zur Sicherung kopieren.

Die eingegebenen Daten sind komplett in der exe-Datei gespeichert.

15. Fehlersuche und Problembehandlung


Auf der Seite <http://www.vda-etikett.de/html/faq.html> finden Sie Hilfe zu Problemen mit der Software.

Fehlt die passende Antwort, stehen wir Ihnen gerne unter info@vda-etikett.de und per Telefon zur Verfügung.

16. Anhang

Fehlerquellen

»Z und Y sind bei der Scannung vertauscht? Bitte stellen Sie Ihren Scanner auf deutsche Tastatur um.

»Wenn Sie dieses Zeichen sehen,  dann haben Sie ein nicht erlaubtes Zeichen ausgewählt.

Lizenz/ Rechtshinweis:

Der Barcodefont ist kostenlos und für den privaten und gewerblichen Gebrauch. Es ist nicht erlaubt, den Code umzubenennen, zu verändern oder Teile zu entnehmen.

Diese Excel-Applikation VDA- und KLT-Tool ist nicht lizenziert.

Ein unberechtigtes Kopieren, Weitergabe an Dritte oder Übernahme von Programmteilen ist untersagt. Ebenso ist die Analyse (Reverse-Engineering) untersagt.

Der Barcodefont und die Tabelle sind gewissenhaft erstellt und getestet worden.

Falls tatsächlich Fehler enthalten sein sollten, wenden Sie sich bitte über das Kontaktformular auf der Homepage an uns.

Vor einer Installation jeglicher Software wird immer eine Datensicherung empfohlen.

Eine Haftung wird nicht übernommen.



Barcode



RFID



WLAN



Pick by
voice



Pick to
light



Staplerleit-
systeme



Tacho-
archive



Telematik



Flotten-
verbrauchs-
erfassung

© Logitogo GmbH 2021/ Logitogo® ist eingetragenes Markenzeichen der Logitogo GmbH/ Göttingen/ Germany

MS-Word, Excel, Windows und Microsoft sind eingetragene Markenzeichen der Microsoft Corporation
Logitogo GmbH www.logitogo.com info@logitogo.com Tel. +49 551 79 766 777